

## Ermee beginnen

### ► Aan de slag met printen

Om te beginnen kunt u een webpagina in Print afdrukken.

De Print print rechtstreeks naar de meeste printermodellen zonder extra software, maar we raden u aan de gratis WePrint-software voor het delen van printers te installeren als u problemen ondervindt bij het aansluiten op uw printer of als uw printer een USB-verbinding heeft.

Installeer WePrint vanaf hier op uw Mac of pc <https://esz.nz/wp>

1. Tik op de knop met 3 lijnen linksboven in het scherm om het linkerzijpaneel te openen en tik op "Webpagina's"
2. Nadat een webpagina is geladen, tikt u op de knop Afdrukken in de rechterbovenhoek van het scherm om het venster Afdrukken te openen.
3. Als u niet automatisch naar het scherm Printers kiezen wordt geleid, tikt u op de knop "Kies"
4. Uw netwerk wordt doorzocht naar beschikbare printers. Tik om uw printer te selecteren
5. Het is het beste om de groene WePrint-printer te selecteren, indien beschikbaar.  
Anders kunt u het scherm "Instelling" gebruiken om de beste afdrukoptie voor uw printer te kiezen. Tik naast elke optie op "Test" om deze te testen. Tik op "Meer" om meer opties te selecteren. Deze optie ondersteunt de meeste printers. bijv. de meeste Epson, Canon, Brother, HP, Lexmark, Dell, Samsung, Kodak enz.  
Als uw printer veel blanco pagina's afdrukt, trekt u de papierlade naar buiten en start u de printer opnieuw op.
6. Voor sommige printermodellen is de installatietest mogelijk niet compatibel. U kunt echter nog steeds afdrukken.  
Installeer WePrint vanaf hier op uw Mac of pc <https://esz.nz/wp>
7. Als u WePrint hebt geïnstalleerd, zou de Print WePrint automatisch moeten vinden en uw printers weergeven op het scherm Printers kiezen.

Als je de WePrint-printers niet ziet, tik dan op de + in de rechterbovenhoek en voer je WePrint-serveradres handmatig in. Als het WePrint nog steeds niet kan vinden, open dan de probleemoplosser voor verbindingen ([Bekijken](#))

8. Nadat je je printer hebt geselecteerd, tik je op "Printen" in het printscher om af te drukken.

U kunt op de knop "Printeropties" in het afdrukscher tikken om instellingen zoals paginaformaat, marges, enz.

Als u een lege pagina krijgt of problemen ondervindt, tikt u hier ([Weergave](#)) om naar het gedeelte voor probleemoplossing te gaan.

### ► App instellingen

Om de instellingen van de Print-app te bewerken, tikt u op de knop met drie lijnen linksboven in het scherm. Tik vervolgens op de tandwielknop boven in het zijpaneel.

U kunt op de titel van elk instellingengedeelte tikken om de instellingen voor dat gedeelte te openen.

Gebruik de zoekknop rechtsboven in het scherm om instellingen te zoeken op naam of waarde.

## instellingen

### ► Het Print-scher vergrendelen. Bescherm uw app-gegevens.

U kunt ervoor kiezen om de toegang tot Print en de bijbehorende gegevens te vergrendelen met behulp van een instelling. Open de app-instellingen ([Weergave](#)) - Toepassingsgedeelte, onderaan. Tik op 'Toepassingswachtwoord' en vervolgens kunt u kiezen wanneer het app-scher moet worden vergrendeld. U kunt uw eigen wachtwoord of een pincode invoeren.

Opmerking: als u uw wachtwoord/pincode bent vergeten, moet u de app opnieuw installeren.

U kunt er ook voor kiezen om de optie Touch-ID vingerafdrukvergrendeling te gebruiken als uw iPhone/iPad dit ondersteunt.

## Contacten

## ► Contact toegang

Als u een bericht in Print ontvangt over contact toegang, dan moet u de toeganginstellingen van uw apparaat controleren.

Open de Apple iPad/iPhone "Instellingen" app> Privacy> Contactpersonen> Print. Controleer of Print is ingesteld op "aan".

Open ook de Instellingen app -> Algemeen -> Beperkingen -> Contacten (bij beneden). Controleer of Print is ingesteld op "aan".

Tik ook op de Instellingen app> Scroll aan de onderkant en klik op onze Print. Zet 'Contacten' aan.

## ► Contactgegevens bewerken

Om de contactgegevens te bewerken, volg de onderstaande stappen

1. Tik op 'Contacten' in het zijpaneel
2. Kies een contactgroep en gebruik de zoekopdracht of scroll naar uw contactpersoon
3. Tik op het contact om de samenvatting weer te geven en tik vervolgens op 'Contactpersoon weergeven' onderaan het samenvattingsscherm.
4. Tik op Bewerk rechtsboven om de contactgegevens te bewerken.

*Opmerking: de eerste keer dat u Print draait, wordt u gevraagd of Print toegang heeft tot uw contacten. Als u "Nee" hebt getypt, kunt u uw contacten niet in deze sectie zien. Om dit te repareren, ga naar de app voor apparaatinstellingen, scroll naar beneden naar Print en schakel vervolgens de toegang tot contact in*

## ► Contacten afdrukken/adreslabels

Tik op de 3-lijnige knop links bovenaan het scherm in Print om het zijmenu te openen. Tik vervolgens op 'Contacten' om het scherm met contacten weer te geven.

Contactpersonen kunnen worden geselecteerd uit uw lijst met contactpersonen via het selectievakje links van de naam van het contact. Gebruik de ✓-knop aan de bovenkant van het scherm om alle contactpersonen te selecteren. Nadat u uw contacten hebt geselecteerd, tikt u op de knop Afdrukken.

U kunt contactpersonen in elk van uw groepen met contactgroepen bekijken met de groepknop in de bovenste werkbalk. Nadat u op de afdrukknop tikt, tikt u op 'Printeropties' en vervolgens op 'Contactlay-out' om een andere afgedrukte lay-out te kiezen.

U kunt de zoekknop gebruiken om tekst in het zoekveld in te voeren om de lijst met contacten te filteren die u wilt zien.

Zie het gedeelte over contacttoegang als u uw contacten niet ziet. [Bekijken](#)

Het drukken

## ► Aan de slag met het afdrukken

U kunt voor een begin een webpagina in Print afdrukken.

Print zal direct naar de meeste printermodellen afdrukken zonder extra software, maar we raden u aan om de gratis WePrint-printerverdelingssoftware te installeren als u problemen heeft met de verbinding met uw printer of als uw printer een USB-verbinding heeft.

Installeer WePrint op uw Mac of pc vanaf hier <https://esz.nz/wp>

1. Nadat u **WePrint** op uw Mac of pc hebt geïnstalleerd, opent u het afdrukvenster (**Bekijk**) binnen [ app].
2. Als u niet automatisch naar het scherm 'Printers' wordt geklikt, tikt u op de knop 'Kies'
3. Uw netwerk wordt gezocht om WePrint op uw Mac of pc te vinden. Zorg ervoor dat uw Mac/PC en uw iPhone/iPad hetzelfde WiFi-netwerk gebruiken. Voor 3G/4G of een ander WiFi, kunt u extern afdrukken gebruiken (**Bekijken**)
4. Tik op om uw printernaam te selecteren met het groene WePrint-icoon
5. Als u WePrint-printers niet ziet, tik dan op de + rechtsboven en voer uw WePrint-serveradres handmatig in. Als we WePrint nog steeds niet vinden, kijk dan onze verbindingsopllosser (**Bekijk**)
6. Nadat u uw printer heeft geselecteerd, tikt u op de knop 'Afdrukken' in het afdrukvenster om af te drukken.

U kunt op de knop 'Printeropties' op het scherm Afdrukken tikken om instellingen zoals paginaformaat, marges, enz. Te wijzigen.

Als u een blanco pagina krijgt of problemen heeft, kunt u hier tikken (**Bekijk**) om naar de sectie Problemen oplossen te gaan.

## ► Welke printers kan ik afdrukken?

U kunt direct naar de meeste printermodellen over WiFi drukken zonder extra software.

AirPrint is niet verplicht om te kunnen afdrukken. U kunt vanaf uw iPhone/iPad naar ALLE printers afdrukken met behulp van de gratis WePrint-printerverdelingssoftware die vanaf hier op uw Mac of pc is geïnstalleerd:

<https://esz.nz/wp>

Als uw printer een USB- of ander aansluittype heeft, kunt u ook WePrint gebruiken om de printer met uw iPhone/iPad te delen.

## ► Wijzig lay-out en printeropties

In het afdruckscherm (**Weergeven**), kunt u op 'Printeropties' tikken om verschillende lay-outfuncties te bewerken.

U kunt het paginabereik, de marges, de grijstinten (zwart-wit), de afdrukstand (liggend, staand, roteren), het papierformaat (A4, A3, US Letter, US Legal, Aangepast, Envelop, Etiketten), duplex, papierlade en meer.

Voor het afdrukken van agenda's kunt u de opties wijzigen voor het afdrukken van notities, locaties, datumbereik voor meerdere maanden, dagen of weken, gebeurtenissen die de hele dag duren, tekstgrootte, alleen weekdays afdrukken, maandweergave van één pagina en meer.

Installeer en selecteer een WePrint-serverprinter voor het grootste scala aan opties (**Weergeven**).

Als het afdrukformaat onjuist is, kunt u de marges wijzigen in "0". U kunt ook een negatief getal gebruiken om het afdrukformaat uit te breiden om de volledige pagina af te drukken, bijv. -1,0, -1,0, -1,0, -1,0

U kunt een ander papierformaat kiezen. U kunt ook uw eigen aangepaste papierformaat voor uw printer maken, bijvoorbeeld A3, Tabloid, etiketten, papierrol enz.

## ► Print meerdere foto's of documentpagina's op elk vel papier

U kunt ervoor kiezen om meerdere afbeeldingen, e-mails of andere documentpagina's op elk vel papier af te drukken.

Tik in het printscher op de "Printeropties" om alle printeropties te bekijken. Wijzig de "Pagina's per vel - kolommen" en ook "Pagina's per vel - rijen" om het aantal pagina's in te stellen dat op elk vel moet worden afgedrukt.

Tik vervolgens op de printknop.

## ► Op afstand afdrukken via mobiele data of externe wifi-netwerken in plaats van uw eigen wifi

Als u op afstand wilt afdrukken naar uw kantoor- of thuisprinters, kunt u de optie "Op afstand afdrukken" gebruiken met WePrint.

Opmerking: deze functie vervangt ook "Google Cloud Print", maar biedt ook veel meer afdruk- en lay-outopties.

### Snelstartgids

1. Download en installeer de gratis WePrint op uw Mac of pc vanaf hier: <https://esz.nz/wp>
2. Open de WePrint-instellingen en open het tabblad "Op afstand afdrukken"
3. Schakel de optie "Afdrukken op afstand via een e-mail/cloudserver" in. Zorg ervoor dat u het accounttype "WePrint Cloud" selecteert.
4. Klik op de knop "Kopieer accounttoken" en stuur de gekopieerde token naar je iPhone of iPad. U kunt deze token via e-mail of het WePrint-overdrachtsscherm of een andere methode verzenden. U moet dit token beschermen omdat het toegang geeft tot afdrukken op uw WePrint-server.
5. a) Als je het token via e-mail hebt verzonden, tik je op de link in de e-mail op je iPad / iPhone. Dit zou Print moeten openen en de WePrint-server moeten toevoegen  
b) Als je het token hebt gekopieerd, tik dan op de knop Afdrukken in Print. Tik op "Kies" en tik vervolgens op de groene "Op afstand afdrukken" knop.  
Plak het token met de plakknop naast het tekstveld.
6. Nadat WePrint is toegevoegd, zou u de groene WePrint-printers moeten zien in het scherm voor het kiezen van de printer. Kies een printer met "Afgelegen" onder de naam.

Als je problemen hebt met de installatie, open dan de WePrint-instellingen en open het tabblad "Op afstand afdrukken". Tik op de knop "Verwijder Account". Hiermee worden het account en alle gegevens verwijderd, dus u moet het token voor het nieuwe account opnieuw delen met uw iPhone / iPad.

Volg daarna het bovenstaande proces om een nieuw "WePrint Cloud" -account aan te maken.

### Beveiliging / privacy

Het "WePrint Cloud" -account heeft end-to-end-codering, zodat uw gegevens alleen op uw eigen apparaten toegankelijk zijn. De afdruktaken zijn gecodeerd en alleen uw Mac of pc heeft het wachtwoord om de afdruktaak te decoderen. Naast bestandscodering worden de afdruktaken ook verzonden via beveiligde SSL. U kunt op elk moment alle bestanden uit uw account verwijderen met de knop "Verwijder Account".

De "WePrint Cloud" -server wordt beschermd door datacenterbeveiliging en alleen onze CEO heeft toegang tot de server voor software-updates.

Niemand in ons bedrijf of een derde partij heeft toegang tot uw afdruktaakgegevens. We verzamelen geen gegevens met betrekking tot enig aspect van uw gebruik van onze apps.

## ► Gebruik uw eigen e-mail of WebDAV-account om op afstand af te drukken. (Geavanceerde gebruikers)

Als u op afstand wilt afdrukken naar uw kantoor- of thuisprinters, kunt u de optie "Op afstand afdrukken" gebruiken met WePrint.

**Opmerking:** deze handleiding is bedoeld voor gevorderde gebruikers die hun eigen e-mail of WebDAV-account willen gebruiken.

**We raden aan om de veel eenvoudigere "WePrint Cloud" -configuratie te gebruiken die slechts een paar stappen kost. [Weergeven](#)**

### Snelstartgids

1. Download en installeer de gratis WePrint op uw Mac of pc vanaf hier: <https://esz.nz/wp>
2. **We raden u ten eerste aan een nieuw e-mailaccount aan te maken in de WePrint-instellingen. WePrint maakt printer-e-mails die in de inbox zitten. Als u een bestaand account gebruikt, kan het vol staan u200bu200bmet deze e-mails.**  
Maak een nieuw e-mailaccount.
3. Voeg de nieuwe e-mail gebruikersnaam en wachtwoord toe aan het tabblad "Op afstand afdrukken" in de instellingen van WePrint. Kies uw type e-mailaccount in het menu.
4. Tik op je iPad/iPhone op de knop Afdrukken in Print
5. Tik op "Kies" en tik vervolgens op de groene "Op afstand afdrukken" -knop
6. Selecteer uw e-mailaccounttype en voer vervolgens uw nieuwe e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op "Verbinden". U zou nu uw lijst met WePrint-printers moeten zien in het scherm voor het kiezen van de printer.

Over het algemeen zal de Print automatisch uw WePrint-server in uw netwerk vinden wanneer u zich in uw lokale WiFi-netwerk bevindt, zodat u direct kunt afdrukken. Als u zich niet in hetzelfde wifi-netwerk bevindt als de WePrint-server, of als u via mobiele data wilt afdrukken, kunt u de optie "Op afstand afdrukken" gebruiken in de WePrint-instellingen.

Verwar de functie "Op afstand afdrukken" niet met afdrukken vanaf een e-mailaccount, we gebruiken deze e-mailaccount gewoon als transportmethode. Als Print e-mail ondersteunt, kunt u instellen uw e-mailaccounts om af te drukken in het gedeelte "E-mail" van de app op uw iPhone/iPad

#### Volledige instructies

1. Download en installeer de gratis WePrint op uw Mac of pc vanaf hier: <https://esz.nz/wp>
2. Maak een nieuw e-mailaccount aan. bijv.

Outlook/Hotmail:

Nieuw account - <https://login.live.com>

**Opmerking:** alleen voor Mac OS X

AOL:

Nieuw account - <https://login.aol.com>

**Opmerking:** u moet 'Apps toestaan u200bu200bdie minder veilig inloggen gebruiken' inschakelen op deze webpagina met instellingen <https://login.aol.com/account/security>

Yahoo:

Nieuw account - <https://login.yahoo.com>

**Opmerking:** u moet een app-wachtwoord maken op deze webpagina met instellingen

<https://login.yahoo.com/account/beveiliging>. Gebruik niet het wachtwoord van uw Yahoo-account.

Gmail:

Nieuw account - <https://accounts.google.com>

**Opmerking:** u moet "Minder goed beveiligde app-toegang" inschakelen op deze webpagina met instellingen

<https://myaccount.google.com/beveiliging>

3. Ga naar WePrint op uw computer en klik op de knop "Instellingen". Klik vervolgens op het tabblad "Op afstand afdrukken"
4. Schakel de optie "Afdrukken op afstand via een e-mail/cloudserver" in
5. Voer het e-mailadres van het nieuwe e-mailaccount en het wachtwoord in. Kies uw type e-mailaccount in het menu. Klik op de "Test" knop "
6. Er zou een groen vinkje moeten verschijnen na de test
7. Open Print op je iPad/iPhone, ga je gang en print zoiets als een webpagina/kalender
8. Als je het "Afdrukken" -scherm ziet, tik je op "Kies" als de gekozen printer nog niet is verschenen
9. Tik op de groene knop "Op afstand afdrukken"
10. Kies uw type e-mailaccount in het menu. Voer uw nieuwe e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op "Verbinden". U moet ook opnieuw inloggen op de inlogpagina van Gmail.
11. U zou nu uw lijst met groene WePrint-printers moeten zien in het scherm voor het kiezen van de printer.
12. Selecteer een printer en tik vervolgens op Afdrukken

Als u een kantoor netwerk heeft met een firewall die de toegang tot de e-mailserver blokkeert, kunt u een WePrint Cloud- of WebDAV-server gebruiken. Selecteer tijdens stap 5. het type dropdownmenu in de WePrint instellingen om WePrint Cloud of WebDAV te selecteren.

Zorg er bij het afdrukken voor dat het veld "Server" op het scherm Afdrukken de servernaam weergeeft die begint met "Afgelegen". WePrint hoeft niet te worden uitgevoerd naar Op afstand afdrukken, en het wordt over het algemeen niet beperkt door firewalls. WePrint kan later worden gestart om de afgedrukte documenten op te halen, dus ideaal voor op reis.

WePrint moet op een bepaald moment worden uitgevoerd om de afdruktaken te verzamelen en af u200bu200bte drukken.

Als u problemen ondervindt bij het instellen, raadpleegt u onze Op afstand afdrukken-sectie voor probleemoplossing ([Bekijken](#))

## ► Problemen met het instellen van Op afstand afdrukken via e-mail. Voor gevorderde gebruikers

De WePrint-printers met blauwe lijnen hierboven zijn lokale WiFi-printers. Zorg ervoor dat "Afgelegen" wordt weergegeven in het veld Server van het afdrukscherm op de iPhone. Zo niet, gebruik dan de knop "Kies" naast het veld Printer om een u200bu200bWePrint-server te selecteren of toe te voegen. Kies een groene WePrint-server met "Afgelegen" onder de naam.

De eenvoudigste instellingsoptie is om "WePrint Cloud" te kiezen in het WePrint-instellingenscherf. U moet de optie "WePrint Cloud" gebruiken, omdat deze veel eenvoudiger is in te stellen dan de andere opties voor meer gevorderde gebruikers. [Meer...](#)

Als u problemen ondervindt, verwijdert u het WePrint Cloud-account en deelt u vervolgens een nieuw account met uw iPhone/iPad. Hier zijn meer details over dit proces. [Meer...](#)

## ► Problemen met het instellen van Op afstand afdrukken

De WePrint-printers met blauwe lijnen hierboven zijn lokale WiFi-printers. Zorg ervoor dat "Afgelegen" wordt weergegeven in het veld Server van het afdrukscherm op de iPhone. Zo niet, gebruik dan de knop "Kies" naast het veld Printer om een u200bu200bWePrint-server te selecteren of toe te voegen. Kies een groene WePrint-server met "Afgelegen" onder de naam.

De eenvoudigste instellingsoptie is om "WePrint Cloud" te kiezen in het WePrint-instellingenscherf. Als u problemen ondervindt, verwijdert u het WePrint Cloud-account en deelt u vervolgens een nieuw account met uw iPhone/iPad. [Meer...](#)

U moet de optie "WePrint Cloud" gebruiken, omdat deze veel eenvoudiger is in te stellen dan de andere onderstaande opties. [Meer...](#)

1. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van "Op afstand afdrukken" met de e-mail/WebDav-optie, is het eerste wat u moet doen **een nieuw e-mailaccount maken** puur voor "Op afstand afdrukken". [Nieuwe accounts](#)  
Dit is om te voorkomen dat andere apps e-mails van dit account verwijderen. Dit betekent niet dat u geen e-mails van andere e-mailaccounts kunt afdrukken.

2. Controleer voor deze accounttypen de beveiligingsinstellingen:

AOL:

U moet "Apps toestaan u200bu200bdie minder veilig inloggen gebruiken" inschakelen op deze webpagina met instellingen <https://login.aol.com/account/beveiliging>

Yahoo:

U moet een app-wachtwoord gebruiken op deze webpagina met instellingen

<https://login.yahoo.com/account/security>. Gebruik niet uw normale Yahoo-accountwachtwoord.

Gmail:

U moet 'Minder veilige app-toegang' inschakelen op deze webpagina met instellingen

<https://myaccount.google.com/security>

3. Sluit WePrint af. Open uw e-mailinbox in een webbrower en verwijder alle WePrint-onderwerp-e-mails in de e-mailinbox. Start WePrint opnieuw.

Kies het type e-mailaccount. Klik op de knop "Test" en vervolgens op de knop "Opslaan".

4. Ga naar de optie "Op afstand afdrukken" in de WePrint-instellingen. Schakel "Afdrukken op afstand via e-mail/WebDAV-server" in. Zorg ervoor dat het e-mailadres en het wachtwoord in orde zijn.
5. Ga naar uw e-mailinbox in een webbrower en zorg ervoor dat daar een nieuwe WePrint-e-mail staat. Het moet een enkele bijlage bevatten. Zo niet, controleer dan uw instellingen in WePrint.
6. Zodra dat is ingesteld, gaat u naar de iPhone/iPad en wanneer u het afdrukscherm krijgt, drukt u op de knop "Kies".
7. Veeg naar links over WePrint-printers met "Afgelegen" onder de naam en verwijder ze".
8. Tik vervolgens op de knop "Op afstand afdrukken"
9. Voer uw nieuwe e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op "Verbinden". Kies uw e-mail/WebDAV-accounttype in het menu.
10. U zou nu uw lijst met groene WePrint-printers moeten zien in het printerkiesscherf met "Afgelegen" onder de naam.

Er zal een kleine vertraging optreden omdat WePrint wacht om het e-mailaccount te controleren. Om direct af te drukken, opent u het tabblad "Op afstand afdrukken" in WePrint en klikt u op de knop "Nu controleren".

Stel uw Op afstand afdrukken e-mailaccount niet in op het scherm met e-mailaccounts van de Print. Het wordt alleen gebruikt om af te drukken en hoeft dus alleen te worden toegevoegd in het scherm "Op afstand afdrukken".

## ► Alternatief voor Google Cloud Print. Vervangen door WePrint Op afstand afdrukken. GCP-fout 410

Eind 2020 is Google Cloud Print gedeactiveerd door Google. De Google-servers geven nu fout 410 terug. De vervanger voor Google Cloud Printing is de WePrint Op afstand afdrukken-oplossing. [Bekijk](#)

De WePrint Op afstand afdrukken-service biedt veel meer functies dan GCP en kan in minder dan een minuut worden ingesteld.

Met WePrint kunt u overal ter wereld op afstand afdrukken via mobiele data of wifi.

<https://mobile.eurosmartz.com/help.html#remotePrint>

## ► Contacten afdrukken/adreslabels

Tik op de 3-lijnige knop links bovenaan het scherm in Print om het zijmenu te openen. Tik vervolgens op 'Contacten' om het scherm met contacten weer te geven.

Contactpersonen kunnen worden geselecteerd uit uw lijst met contactpersonen via het selectievakje links van de naam van het contact. Gebruik de ✓-knop aan de bovenkant van het scherm om alle contactpersonen te selecteren. Nadat u uw contacten hebt geselecteerd, tikt u op de knop Afdrukken.

U kunt contactpersonen in elk van uw groepen met contactgroepen bekijken met de groepknop in de bovenste werkbalk. Nadat u op de afdrukknop tikt, tikt u op 'Printeropties' en vervolgens op 'Contactlay-out' om een andere afgedrukte lay-out te kiezen.

U kunt de zoekknop gebruiken om tekst in het zoekveld in te voeren om de lijst met contacten te filteren die u wilt zien.

Zie het gedeelte over contacttoegang als u uw contacten niet ziet. [Bekijken](#)

## ► Afdrukken met een DYMO-printer

U kunt vanaf hier <http://esz.ons/wp>

WePrint is een gratis server voor het delen van printers. De iPhone/iPad biedt geen mogelijkheid om via USB verbinding te maken met een printer.

Selecteer in het afdrukscherm in Print uw WePrint DYMO LabelWriter door op de knop "Kies" ([Weergeven](#)) te tikken. Zorg ervoor dat u het groene WePrint-printerpictogram met uw DYMO-printernaam hebt geselecteerd.

U kunt adres-/verzendetiketten naar uw DYMO-printer afdrukken door op "Contacten" in Print te tikken, een of meer contacten te selecteren en op de knop Afdrukken te tikken.

Als je het afdrukscherm ziet, tik je op "Printeropties" om "Papierformaat" te openen. Tik op de "+" knop in de rechterbovenhoek om uw eigen aangepaste labelgrootte toe te voegen.

U kunt ook de optie werk- of thuisadres selecteren.

Als u de LabelWriter Twin heeft, kunt u de rechter of linker rol selecteren in de "Papierlade" in het "Printeropties" -scherm.

## ► Foto's/afbeeldingen afdrukken

Tik op de knop met 3 lijnen bovenaan het scherm om het linkerzijpaneel weer te geven en tik vervolgens op "Afbeeldingen". Selecteer meerdere foto's door erop te tikken en tik vervolgens op de knop "Printen" in de rechterbovenhoek. Tik op "Printeropties" in het afdrukscherm om het afbeeldingsformaat en de papierlade te kiezen.

U kunt verschillende opties kiezen met de knop "Printeropties" op het afdrukscherm.

Om meerdere foto's per pagina af te drukken, tikt u op de "Printeropties" in het printscherm. Wijzig de "Pagina's per vel - kolommen" en ook "Pagina's per vel - rijen" om het aantal afbeeldingen per pagina in te stellen.

Afbeeldingen kunnen in verschillende formaten worden afgedrukt met de "Printeropties".

U kunt de papierlade kiezen als u afdrukt vanaf uw iPhone/iPad via de gratis WePrint op uw Mac of pc <https://esz.nz/wp>. De selectie van de papierlade is afhankelijk van uw systeem- en printerondersteuning.

Voor het afdrukken van foto's kunt u het beste "Pagina vullen" gebruiken. Als foto's zijn afgesneden of als u witte banden ziet, kunt u de afbeeldingsmarges aanpassen in het tabblad WePrint-instellingen - Afbeeldingen of de printeropties op het iPhone/iPad-afdrukscherm.

U kunt indien nodig negatieve marges gebruiken in de "Printeropties" om het afdrukgebied uit te breiden.

Als afbeeldingen niet het juiste formaat lijken te hebben, kunt u ook de instelling "Beeldschaal" in de WePrint-instellingen aanpassen om de afbeeldingsschaal aan te passen aan uw printer. Dit is van toepassing op alle formaten voor afbeeldingsformaten die u op de iPhone selecteert, bijv. 3x5, 4x6, behalve "Pagina vullen".

## ► WePrint verwijderen

U kunt WePrint hier op uw Mac of pc installeren <https://esz.nz/wp>. Met WePrint kunt u uw bestanden en printers delen en ook op afstand afdrukken met behulp van mobiele gegevens.

Als u problemen ondervindt, neemt u [contact met ons op](#) voor hulp.

Als uw pc-verwijderprogramma aanvullende gebruikersbestanden detecteert en niet wordt voltooid, kunt u WePrint verwijderen door C: \ drive te verkennen en de map "C: \ Program Files \ WePrint" te verwijderen of naar de prullenbak te slepen.

verwijder ook de map "c: \ WePrint" als deze bestaat

Om WePrint op een Mac te verwijderen, sluit u de WePrint-applicatie; dan kun je dit bestand verwijderen:

Toepassingen/WePrint Server

en deze map:

~/Documents/EuroSmartz Print

Als het WePrint-pictogram niet wordt weergegeven op de Apple Finder-menubalk of in uw Dock, gaat u naar het Apple-pictogram linksboven in het scherm en sluit u de WePrint-toepassing geforceerd af.



## ► Foto's/afbeeldingen afdrukken

Tik op de knop met 3 lijnen bovenaan het scherm om het linkerzijpaneel weer te geven en tik vervolgens op "Afbeeldingen". Selecteer meerdere foto's door erop te tikken en tik vervolgens op de knop "Printen" in de rechterbovenhoek. Tik op "Printeropties" in het afdrukscherm om het afbeeldingsformaat en de papierlade te kiezen.

U kunt verschillende opties kiezen met de knop "Printeropties" op het afdrukscherm.

Om meerdere foto's per pagina af te drukken, tikt u op de "Printeropties" in het printscherm. Wijzig de "Pagina's per vel - kolommen" en ook "Pagina's per vel - rijen" om het aantal afbeeldingen per pagina in te stellen.

Afbeeldingen kunnen in verschillende formaten worden afgedrukt met de "Printeropties".

U kunt de papierlade kiezen als u afdrukt vanaf uw iPhone/iPad via de gratis WePrint op uw Mac of pc <https://esz.nz/wp>. De selectie van de papierlade is afhankelijk van uw systeem- en printerondersteuning.

Voor het afdrukken van foto's kunt u het beste "Pagina vullen" gebruiken. Als foto's zijn afgesneden of als u witte banden ziet, kunt u de afbeeldingsmarges aanpassen in het tabblad WePrint-instellingen - Afbeeldingen of de printeropties op het iPhone/iPad-afdrukscherm.

U kunt indien nodig negatieve marges gebruiken in de "Printeropties" om het afdrukgebied uit te breiden.

Als afbeeldingen niet het juiste formaat lijken te hebben, kunt u ook de instelling "Beeldschaal" in de WePrint-instellingen aanpassen om de afbeeldingsschaal aan te passen aan uw printer. Dit is van toepassing op alle formaten voor afbeeldingsformaten die u op de iPhone selecteert, bijv. 3x5, 4x6, behalve "Pagina vullen".

## ► Geen toegang tot foto's/foto's toont een cloud-pictogram

Als u geen foto's in Print ziet of een waarschuwingsbericht ontvangt, moet u de toegang tot foto's inschakelen. Open de app 'Instellingen' van het apparaat en scroll omlaag en tik op het Print-pictogram onder aan het scherm. Tik op 'Foto's' en schakel toegang in.

Als u een gedimd/vervaagd cloudpictogram ziet wanneer u op een foto tikt, wordt de foto gedownload van iCloud. Sommige afbeeldingen kosten enige tijd om te downloaden. Controleer uw iCloud-instellingen (bovenaan) in de app Instellingen. Tik op "Foto's" in de iCloud-instellingen. Als u 'iPad-/iPhone-opslag optimaliseren' hebt geselecteerd, zijn uw foto's mogelijk niet opgeslagen op uw apparaat. Ze zullen indien nodig worden gedownload. Schakel "Originelen downloaden en bewaren" in als u ruimte hebt, zodat de foto's altijd beschikbaar zijn.

## Kalender

### ► Agendatoegang

Als u een bericht krijgt in Print over agendatoegang of als u geen gebeurtenissen kunt zien, moet u uw apparaattoegangsinstellingen controleren.

Als uw agenda niet wordt weergegeven in Print, tikt u op de knop met de app-instellingen in Print. Open de sectie Agenda - Kalenders. Zorg ervoor dat uw agenda's zijn geselecteerd.

Open ook de app "Instellingen" van de Apple iPad/iPhone > Privacy > Kalenders > Print. Controleer of Print is ingesteld op "aan".

Tik ook op de app Instellingen > Scroll naar beneden en klik op onze Print. Schakel 'Kalenders' in.

## herinneringen

## ► Toegang tot de herinneringslijst

Als u een bericht ontvangt in Print over toegang tot herinneringen of als u geen herinneringslijsten ziet, moet u uw apparaattoegangsinstellingen controleren.

Open de app "Instellingen" van de Apple iPad/iPhone > Privacy > Herinneringen > Print. Controleer of Print is ingesteld op "aan".

Open ook de app Instellingen -> Algemeen -> Beperkingen -> Herinneringen (onderaan onderaan). Controleer of Print is ingesteld op "aan".

Tik ook op de app Instellingen > Scroll naar beneden en klik op onze Print. Schakel 'Herinneringen' in.

## webpagina's

### ► Webpagina's afdrukken

Print heeft twee manieren om webpagina's af te drukken.

#### Methode 1 - Gebruik webpagina's (snelste en makkelijkste)

1. Tik op de knop 'Webpagina's' in het linkerdeelvenster van Print
2. Typ een adres, selecteer een bladwijzer, gebruik het zoekveld rechts of plak een adres dat is gekopieerd vanuit Safari (bijvoorbeeld eurosmartz.com)
3. Zodra de pagina is geladen, tik op de knop 'Afdrukken' rechts bovenaan het scherm

#### Methode 2 - Safari gebruiken

1. Navigeer naar de pagina die je nodig hebt in Safari
2. Nadat de pagina volledig is geladen, heb je twee keuzes.
  - U kunt ook een "z" toevoegen na de "p" in "http://" bijvoorbeeld [http z://www.eurosmartz.com](http://www.eurosmartz.com)
  - als alternatief kunt u een "z" aan de voorkant van het http://"gedeelte van het webadres toevoegen, bijvoorbeeld [http://www.eurosmartz.com z](http://www.eurosmartz.com)
3. Print wordt dan geopend en u wordt gepresenteerd met het afdrukdialoog

#### Methode 3 - Multitasking op ondersteunde iPads met iOS 11

1. Navigeer naar de pagina die je nodig hebt in Safari
2. Schuif de onderkant van het iPad scherm om de appbalk weer te geven. Tik en sleep op Print naar links (of rechts) van het scherm om een split scherm te maken.
3. Tik op een link of de bovenste adresbalk om een webadres te slepen naar Print om in de webbrowser te bekijken of af te drukken.

U kunt het adres ook kopiëren van de Safari-adresbalk en plakken in de webadresbalk binnen Print.

## Probleemoplossen

### ► Mijn printer is niet gevonden of wordt niet correct afgedrukt

Probeer uw WiFi-router opnieuw te starten om te controleren of er een verbindingsprobleem is opgelost.

Als u een snel diagnostisch test voor uw printer wilt uitvoeren voor dit type afdrukken, ga dan door en installeer de WePrint-printerdeling software op uw Mac of pc.

U kunt WePrint [hier https://esz.nz/wp](https://esz.nz/wp) downloaden.

Zorg ervoor dat u WePrint hebt: in het veld Server weergegeven op het Print scherm voor deze test, of tik op de knop Kies om het te selecteren. Met WePrint kunt u ook over 3G/4G afdrukken.

► **Mijn apparaat zegt "Fout bij verbinden met de server". Het kan de WePrint-server niet vinden.**

Als u problemen ondervindt bij het aansluiten op uw printer of als de afdrukken wazig of te licht zijn, kunt u hier enkele opties proberen.

Probeer uw netwerkrouter opnieuw op te starten.

Open Print, tik op de afdrukknoop en tik vervolgens op "Kiezen" in het printscherf. Tik op "AirPrint" in het keuzescherf van de printer om te zien of uw printer op die manier wordt gevonden.

Anders kan onze gratis WePrint voor Mac/pc helpen bij het opsporen van problemen met de afdrukkwaliteit en netwerkverbindingen.

WePrint is geïnstalleerd op uw Mac of pc en deelt uw printers zodat u kunt afdrukken vanaf uw iPad/iPhone.

Installeer WePrint op uw Mac of pc via: <https://esz.nz/wp>

Zorg ervoor dat WePrint op uw Mac/pc en ook de iPhone/iPad in hetzelfde netwerk zitten

Heeft u 'WePrint' weergegeven in het veld 'Server' in het scherm 'Afdrukken' in Print?

Tik op 'Kies' in het scherm 'Afdrukken' > 'Scherf' Kies printers > tik om het groene 'WePrint'-pictogram te selecteren met uw printernaam en 'Beschikbaar' eronder.

In zeldzame gevallen treden verbindingproblemen op en worden deze meestal veroorzaakt door uw firewall. Raadpleeg de helppagina van [Windows](#) om ervoor te zorgen dat uw firewall blokkeert geen verbindingen. Schakel uw firewall tijdelijk uit om deze te testen.

Druk in het app-afdrukscherf op de knop "Kiezen". Tik in het volgende scherm op "+" en als dit niet automatisch wordt gevonden, voert u de gegevens van de WePrint-server in.

Probeer ook het WePrint-poortnummer te wijzigen op het tabblad WePrint-instellingen - Geavanceerd. Stel het aangepaste poortnummer in op 8081 of 8082 enz. Zorg ervoor dat u ook de poort op uw apparaat wijzigt als u dit doet.

Controleer of uw apparaat is verbonden met uw wifi-router met een wachtwoord als dit nodig is. Sommige routers staan gasttoegang toe zonder wachtwoord, maar dat blokkeert de toegang tussen apparaten in hetzelfde netwerk.

Als uw router toegang heeft tot het wachtwoord, voert u deze in uw iPhone/iPad-instellingen in.

Sommige routers hebben een functie in de Admin-schermen van de router, genaamd "AP-isolatie". Hiermee wordt de toegang tussen apparaten geblokkeerd. Controleer of "AP Isolation"/"Wireless Client Isolation" uit staat.

Als u na het proberen van al deze stappen gewoon zonder reden bent geblokkeerd of als u wilt afdrukken via 3G/4G, kunt u de optie Afdrukken via mobiele gegevens ([Bekijken](#)) gebruiken.

► **Mijn afdrukaak verschijnt in WePrint, maar gaat niet verder, of er is een printerfout op mijn Mac/PC**

Misschien ondersteunt uw printer geen standaard achtergrondafdrucken zonder een afdrukdialoog. Ga naar WePrint-instellingen -> Geavanceerd tabblad en probeer aan te schakelen "Compatibiliteit afdrukmodus"

## ► Afdrukkwaliteit verbeteren met WePrint

Als afgedrukte documenten niet met dezelfde kwaliteit worden afgedrukt als uw computer, kunt u de WePrint-instellingen wijzigen om de afdrukkwaliteit te verbeteren.

WePrint deelt uw printers zodat uw iPhone of iPad kan afdrukken. Eerst moet u WePrint vanaf hier op uw Mac of pc installeren:

<https://esz.nz/wp>

**Installatiegegevens**

Het gebruik van WePrint is meestal voldoende om met de beste kwaliteit af te drukken.

Als u merkt dat u voor sommige documenttypen een nog betere kwaliteit nodig heeft, kunt u deze stappen volgen:

- 1) Klik op de knop "Instellingen" in het WePrint-venster op uw computer.
- 2) Klik op het tabblad "Apps" om de instellingen voor externe applicaties weer te geven.
- 3) Typ het documenttype van het document dat u afdrukt in het veld "Bestandstype" en voeg het toe. bijv. typ "pdf", of voor een Word-document, typ "doc" of "docx" in het veld Bestandstype.
- 4) Klik op opslaan om de instellingen op te slaan
- 5) Tik op de iPhone of iPad op de knop Printer en tik vervolgens op de knop Kiezen op het scherm Afdrukken en selecteer de WePrint-computer opnieuw. Dit is belangrijk om de instellingen te vernieuwen.
- 6) Nu kunt u afdrukken en het zal de standaardapplicatie van de computer gebruiken voor het afdrukken van het documenttype, bijv. WePrint opent Word om .doc-bestanden af te drukken.