

## Commencer

### ► Commencer à imprimer

Pour commencer, vous pouvez imprimer une page Web dans Print.

Print imprimera directement sur la plupart des modèles d'imprimantes sans logiciel supplémentaire, mais nous vous recommandons d'installer le logiciel gratuit de partage d'imprimante WePrint si vous rencontrez des problèmes de connexion à votre imprimante ou si votre imprimante dispose d'une connexion USB.

Installez WePrint sur votre Mac ou PC à partir d'ici <https://esz.nz/wp>

1. Appuyez sur le bouton à 3 lignes en haut à gauche de l'écran pour ouvrir le panneau latéral gauche et appuyez sur "Pages Web"
2. Après le chargement d'une page Web, appuyez sur le bouton Imprimer en haut à droite de l'écran pour ouvrir la fenêtre d'impression.
3. Si vous n'êtes pas automatiquement redirigé vers l'écran de sélection des imprimantes, appuyez sur le bouton "Choisir"
4. Votre réseau sera recherché pour les imprimantes disponibles. Appuyez pour sélectionner votre imprimante
5. Il est préférable de sélectionner l'imprimante verte WePrint si disponible.  
Sinon, vous pouvez utiliser l'écran "Configuration " pour choisir la meilleure option d'impression pour votre imprimante. Appuyez sur "Test" à côté de chaque option pour la tester. Appuyez sur "Plus" pour sélectionner plus d'options. Cette option prend en charge la plupart des imprimantes. par exemple. la plupart des Epson, Canon, Brother, HP, Lexmark, Dell, Samsung, Kodak, etc.  
Si votre imprimante imprime beaucoup de pages vierges, retirez le bac à papier et redémarrez votre imprimante.
6. Pour certains modèles d'imprimantes, le test de configuration peut ne pas être compatible. Vous pouvez toujours imprimer cependant. Installez WePrint sur votre Mac ou PC à partir d'ici <https://esz.nz/wp>
7. Si vous avez installé WePrint, alors Print devrait trouver WePrint automatiquement et afficher vos imprimantes sur l'écran de sélection des imprimantes.

Si vous ne voyez pas les imprimantes WePrint, appuyez sur le + en haut à droite et entrez manuellement l'adresse de votre serveur WePrint. S'il ne trouve toujours pas WePrint, ouvrez l'outil de dépannage de connexion ([Afficher](#))

8. Après avoir sélectionné votre imprimante, appuyez sur "Imprimer" dans l'écran d'impression pour imprimer.

Vous pouvez appuyer sur le bouton "Options de l'imprimante" dans l'écran d'impression pour modifier les paramètres tels que la taille de la page, les marges, etc.

Si vous obtenez une page vierge ou si vous rencontrez des problèmes, appuyez ici ([Afficher](#)) pour accéder à la section de dépannage.

### ► Paramètres de l'application

Pour modifier les paramètres de l'application Print, appuyez sur le bouton 3 lignes en haut à gauche de l'écran. Appuyez ensuite sur le bouton d'engrenage en haut du panneau latéral.

Vous pouvez appuyer sur le titre de chaque section de paramètres pour ouvrir les paramètres de cette section.

Utilisez le bouton de recherche en haut à droite de l'écran pour rechercher des paramètres par nom ou valeur.

## Paramètres

### ► Verrouillage de l'écran Print. Protéger les données de votre application

Vous pouvez choisir de verrouiller l'accès à Print et ses données à l'aide d'un paramètre. Ouvrez les paramètres de l'application ([Voir](#)) - Section Application, vers le bas. Appuyez sur "Mot de passe de l'application", puis vous pouvez choisir quand verrouiller l'écran de l'application. Vous pouvez entrer votre propre mot de passe ou un code PIN. Note: Si vous oubliez votre mot de passe/épingle, vous devrez réinstaller l'application.

Vous pouvez également choisir d'utiliser l'option tactile de déverrouillage des empreintes digitales si votre iPhone/iPad le prend en charge.

### ► Accès au contact

Si vous recevez un message dans Print sur l'accès aux contacts, vous devez vérifier les paramètres d'accès de votre appareil.

Ouvrez l'application "Paramètres" Apple iPad/iPhone> Confidentialité> Contacts> Print. Vérifiez que Print est réglé sur "on".

Ouvrez également l'application Paramètres -> Général -> Restrictions -> Contacts (en bas). Vérifiez que Print est réglé sur "on".

Tapez aussi dans l'application Paramètres> Faites défiler vers le bas et cliquez sur notre Print. Activez "Contacts".

### ► Modification des coordonnées

Pour modifier les coordonnées, suivez les étapes ci-dessous

1. Tapez sur "Contacts" dans le panneau latéral
2. Choisissez un groupe de contacts, et utilisez la recherche ou faites défiler pour trouver votre contact
3. Appuyez sur le contact pour afficher le résumé, puis appuyez sur "Afficher le contact" en bas de l'écran récapitulatif.
4. Tapez sur Modifier en haut à droite pour modifier les coordonnées.

*Remarque: La première fois que vous exécutez Print, Print vous demande si Print peut accéder à vos contacts. Si vous avez tapé sur "Non", vous ne pourrez pas voir vos contacts dans cette section. Pour résoudre ce problème, accédez à l'application Paramètres de l'appareil, faites défiler jusqu'à Print, puis activez l'accès aux contacts.*

### ► Impression de contacts/d'étiquettes d'adresse

Appuyez sur le bouton 3 ligné en haut à gauche de l'écran dans Print pour ouvrir le menu latéral. Puis appuyez sur 'Contacts' pour afficher l'écran des contacts.

Les contacts peuvent être sélectionnés à partir de votre liste de contacts en cochant la case à gauche du nom du contact.

Utilisez le bouton ✓ en haut de l'écran pour sélectionner tous les contacts. Une fois vos contacts sélectionnés, appuyez sur le bouton Imprimer.

Vous pouvez afficher les contacts de chacun de vos groupes de groupes de contacts avec le bouton de groupe dans la barre d'outils supérieure.

Après avoir appuyé sur le bouton d'impression, appuyez sur "Options de l'imprimante", puis sur "Mise en page contact" pour choisir une mise en page imprimée différente.

Vous pouvez utiliser le bouton de recherche pour entrer du texte dans le champ de recherche afin de filtrer la liste des contacts que vous voulez voir.

Voir la section sur l'accès aux contacts si vous ne voyez pas vos contacts. [Voir](#)

## ► Prise en main de l'impression

Pour commencer, vous pouvez imprimer une page Web dans Print.

Print imprime directement sur la plupart des modèles d'imprimantes sans logiciel supplémentaire, mais nous vous recommandons d'installer le logiciel gratuit de partage d'imprimante WePrint si vous avez des problèmes de connexion à votre imprimante ou si votre imprimante est équipée d'une connexion USB.

Installez WePrint sur votre Mac ou PC à partir d'ici <https://esz.nz/wp>

1. Après avoir installé **WePrint** sur votre Mac ou PC, ouvrez la fenêtre Imprimer (**Afficher**) dans Print
2. Si vous n'êtes pas automatiquement redirigé vers l'écran "Imprimantes", appuyez sur le bouton "Choisir"
3. Votre réseau sera recherché pour trouver WePrint sur votre Mac ou PC. Assurez-vous que votre Mac/PC et votre iPhone/iPad utilisent le même réseau WiFi. Pour la 3G/4G ou un autre WiFi, vous pouvez utiliser l'impression à distance (**Afficher**)
4. Appuyez pour sélectionner le nom de votre imprimante avec l'icône verte WePrint
5. Si vous ne voyez pas les imprimantes WePrint, appuyez sur le signe + en haut à droite et entrez votre adresse de serveur WePrint manuellement. S'il ne trouve toujours pas WePrint, consultez notre outil de dépannage de la connexion (**Afficher**)
6. Après avoir sélectionné votre imprimante, appuyez sur le bouton "Imprimer" dans l'écran Imprimer pour imprimer.

Vous pouvez appuyer sur le bouton «Options de l'imprimante» dans l'écran Imprimer pour modifier les paramètres tels que la taille de la page, les marges, etc.

Si vous obtenez une page vierge ou si vous rencontrez des problèmes, cliquez ici (**Voir**) pour accéder à la section de dépannage.

## ► Sur quelles imprimantes puis-je imprimer?

Vous pouvez imprimer directement sur la plupart des modèles d'imprimante via le Wi-Fi sans logiciel supplémentaire. AirPrint n'est pas nécessaire pour pouvoir imprimer. Vous pouvez imprimer depuis votre iPhone/iPad vers TOUTES les imprimantes en utilisant le logiciel gratuit de partage d'imprimante WePrint qui est installé sur votre Mac ou PC à partir d'ici: <https://esz.nz/wp>

Si votre imprimante a un type de connexion USB ou autre, vous pouvez également utiliser WePrint pour partager l'imprimante avec votre iPhone/iPad.

## ► Modifier les options de mise en page et d'imprimante

Dans l'écran d'impression (**Afficher**), vous pouvez appuyer sur «Options d'imprimante» pour modifier diverses fonctionnalités de mise en page.

Vous pouvez modifier la plage de pages, les marges, l'échelle de gris (noir et blanc), l'orientation (paysage, portrait, rotation), le format du papier (A4, A3, US Letter, US Legal, personnalisé, enveloppe, étiquettes), recto verso, bac à papier et Suite. Pour l'impression du calendrier, vous pouvez modifier les options d'impression des notes, des emplacements, de la plage de dates pour plusieurs mois, jours ou semaines, des événements de la journée entière, de la taille du texte, de l'impression uniquement des jours de la semaine, de la vue mensuelle d'une seule page et plus encore.

Pour la plus large gamme d'options, installez et sélectionnez une imprimante serveur WePrint (**Afficher**).

Si le format imprimé est incorrect, vous pouvez modifier les marges sur «0». Vous pouvez également utiliser un nombre négatif pour agrandir la taille imprimée afin d'imprimer la page entière, par exemple -1,0, -1,0, -1,0, -1,0

Vous pouvez choisir un format de papier différent. Vous pouvez également créer votre propre format de papier personnalisé pour votre imprimante, par exemple A3, Tabloïd, étiquettes, rouleau de papier, etc.

## ► Imprimez plusieurs photos ou pages de document sur chaque feuille de papier

Vous pouvez choisir d'imprimer plusieurs images, e-mails ou autres pages de document sur chaque feuille de papier.

Dans l'écran d'impression, appuyez sur "Options de l'imprimante" pour afficher toutes les options de l'imprimante. Modifiez le "Pages par feuille - colonnes" et aussi "Pages par feuille - lignes" pour définir le nombre de pages à imprimer sur chaque feuille.

Appuyez ensuite sur le bouton d'impression.

## ► Impression à distance à l'aide de données mobiles ou de réseaux WiFi à distance au lieu de votre propre WiFi

Si vous souhaitez imprimer à distance sur vos imprimantes professionnelles ou personnelles, vous pouvez utiliser l'option "Imprimer à distance" à l'aide de WePrint.

Remarque: cette fonctionnalité remplace également «Google Cloud Print», mais offre également de nombreuses autres options d'impression et de mise en page.

### Guide de démarrage rapide

1. Téléchargez et installez gratuitement WePrint sur votre Mac ou PC à partir d'ici: <https://esz.nz/wp>
2. Ouvrez les paramètres WePrint et ouvrez l'onglet "Imprimer à distance"
3. Activez l'option "Impression à distance via un serveur de messagerie/cloud". Assurez-vous de sélectionner le type de compte "WePrint Cloud".
4. Cliquez sur le bouton "Copier le jeton de compte" et envoyez le jeton copié sur votre iPhone ou iPad. Vous pouvez envoyer ce jeton par e-mail ou via l'écran de transfert WePrint ou une autre méthode. Vous devez protéger ce jeton car il donne accès à l'impression sur votre serveur WePrint.
5. a) Si vous avez envoyé le jeton par e-mail, appuyez sur le lien dans l'e-mail à l'intérieur de votre iPad / iPhone. Cela devrait ouvrir Print et ajouter le serveur WePrint  
b) Si vous avez copié le jeton, appuyez sur le bouton Imprimer dans Print. Appuyez sur "Choisir", puis sur le bouton vert "Imprimer à distance".  
Collez le jeton en utilisant le bouton Coller à côté du champ de texte.
6. Une fois WePrint ajouté, vous devriez voir les imprimantes vertes WePrint dans l'écran de sélection de l'imprimante. Choisissez une imprimante avec "Éloigné" sous le nom.

Si vous rencontrez des problèmes de configuration, ouvrez les paramètres WePrint et ouvrez l'onglet "Imprimer à distance". Appuyez sur le bouton "Supprimer le compte". Cela supprimera le compte et toutes les données, vous devrez donc à nouveau partager le jeton du nouveau compte avec votre iPhone / iPad.

Suivez ensuite le processus ci-dessus pour créer un nouveau compte "WePrint Cloud".

### Sécurité / confidentialité

Le compte "WePrint Cloud" dispose d'un cryptage de bout en bout afin que vos données ne soient accessibles que sur vos propres appareils. Les travaux d'impression sont cryptés et seul votre Mac ou PC possède le mot de passe pour décrypter le travail d'impression. Outre le cryptage des fichiers, les travaux d'impression sont également transférés via SSL sécurisé. Vous pouvez supprimer tous les fichiers de votre compte à tout moment à l'aide du bouton "Supprimer le compte".

Le serveur "WePrint Cloud" est protégé par la sécurité du centre de données et seul notre PDG peut accéder au serveur pour les mises à jour logicielles.

Personne dans notre entreprise ou aucun tiers n'a accès aux données de vos travaux d'impression. Nous ne collectons aucune donnée relative à tout aspect de votre utilisation de nos applications.

## ► Utilisation de votre propre compte e-mail ou WebDAV pour imprimer à distance. (Utilisateurs avancés)

Si vous souhaitez imprimer à distance sur vos imprimantes professionnelles ou personnelles, vous pouvez utiliser l'option «Imprimer à distance» à l'aide de WePrint.

**Remarque:** Ce guide est destiné aux utilisateurs avancés qui souhaitent utiliser leur propre compte de messagerie ou WebDAV.

**Nous vous recommandons d'utiliser la configuration beaucoup plus simple "WePrint Cloud" qui ne prend que quelques étapes. [Afficher](#)**

### Guide de démarrage rapide

1. Téléchargez et installez gratuitement WePrint sur votre Mac ou votre PC à partir d'ici: <https://esz.nz/wp>
2. **Nous vous recommandons vivement de créer un nouveau compte de messagerie dans les paramètres**

**WePrint. WePrint crée des e-mails d'imprimante qui se trouvent dans la boîte de réception. Si vous utilisez un compte existant, il peut être encombré de ces e-mails.**

Créez un nouveau compte de messagerie.

3. Ajoutez le nouveau nom d'utilisateur et mot de passe de messagerie dans l'onglet «Imprimer à distance» dans les paramètres de WePrint. Choisissez votre type de compte de messagerie dans le menu.
4. Sur votre iPad/iPhone, appuyez sur le bouton Imprimer à l'intérieur du Print
5. Appuyez sur "Choisir", puis sur le bouton vert "Imprimer à distance"
6. Sélectionnez votre type de compte e-mail, puis entrez votre nouvelle adresse e-mail et votre nouveau mot de passe, puis appuyez sur "Connecter". Vous devriez maintenant voir votre liste d'imprimantes WePrint dans l'écran de sélection de l'imprimante.

Généralement, lorsque vous êtes dans votre réseau WiFi local, l'Print trouvera automatiquement votre serveur WePrint dans votre réseau et vous permettra d'imprimer immédiatement. Si vous n'êtes pas dans le même réseau WiFi que le serveur WePrint, ou vous souhaitez imprimer via des données mobiles, vous pouvez utiliser l'option "Imprimer à distance" dans les paramètres WePrint.

Ne confondez pas la fonction "Imprimer à distance" avec l'impression depuis un compte de messagerie, nous utilisons simplement ce compte de messagerie comme moyen de transport. Si Print prend en charge le courrier électronique, vous pouvez configurer

vos comptes de messagerie à imprimer dans la section "Email" de l'application sur votre iPhone/iPad

#### Instructions complètes

1. Téléchargez et installez gratuitement WePrint sur votre Mac ou votre PC à partir d'ici: <https://esz.nz/wp>
2. Créez un nouveau compte de messagerie. par exemple.

Outlook/Hotmail:

Nouveau compte - <https://login.live.com>

**Remarque:** Pour Mac OS X uniquement

AOL:

Nouveau compte - <https://login.aol.com>

**Remarque:** Vous devez activer "Autoriser les applications qui utilisent une connexion moins sécurisée" sur cette page Web de paramètres <https://login.aol.com/account/security>

Yahoo:

Nouveau compte - <https://login.yahoo.com>

**Remarque:** Vous devez créer un mot de passe d'application dans cette page Web de paramètres <https://login.yahoo.com/compte/sécurité>. N'utilisez pas le mot de passe de votre compte Yahoo.

Gmail:

Nouveau compte - <https://accounts.google.com>

**Remarque:** Vous devez activer "Accès aux applications moins sécurisé" dans cette page Web de paramètres <https://myaccount.google.com/sécurité>

3. Accédez à WePrint sur votre ordinateur et cliquez sur le bouton "Paramètres". Cliquez ensuite sur l'onglet "Imprimer à distance"
4. Activez l'option "Impression à distance via un serveur de messagerie/cloud"
5. Saisissez l'adresse e-mail du nouveau compte e-mail et le mot de passe. Choisissez votre type de compte de messagerie dans le menu. Cliquez sur le bouton "Test" "
6. Une coche verte doit apparaître après le test
7. Ouvrez Print sur votre iPad/iPhone, allez-y et imprimez quelque chose comme une page Web/un calendrier
8. Lorsque vous voyez l'écran "Imprimer", appuyez sur "Choisir" si l'imprimante choisie n'est pas déjà apparue
9. Appuyez sur le bouton vert "Imprimer à distance"
10. Choisissez votre type de compte de messagerie dans le menu. Saisissez votre nouvelle adresse e-mail et votre nouveau mot de passe, puis appuyez sur "Connecter". Vous devrez également vous reconnecter à la page Web de connexion à Gmail.
11. Vous devriez maintenant voir votre liste des imprimantes vertes WePrint dans l'écran de sélection de l'imprimante.
12. Sélectionnez une imprimante puis appuyez sur Imprimer

Si vous disposez d'un réseau de bureau avec un pare-feu qui bloque l'accès au serveur de messagerie, vous pouvez utiliser un serveur WePrint Cloud ou WebDAV. Au cours de l'étape 5. sélectionnez le type de liste déroulante dans WePrint paramètres pour sélectionner WePrint Cloud ou WebDAV.

Lors de l'impression, assurez-vous que le champ «Nom de l'hôte» de l'écran d'impression affiche le nom du serveur commençant par «Éloigné». WePrint n'a pas besoin d'être exécuté sur Imprimer à distance, et il n'est généralement pas limité par les pare-feu. WePrint peut être démarré plus tard pour collecter les documents imprimés, ce qui est idéal lorsque vous voyagez.

WePrint doit être en cours d'exécution à un moment donné pour collecter les travaux d'impression et les imprimer.

Si vous rencontrez des problèmes avec la configuration, veuillez consulter notre section de dépannage Imprimer à distance

([Afficher](#))

► **Problèmes de configuration de Imprimer à distance par e-mail. Pour les utilisateurs avancés**

Les imprimantes WePrint avec des lignes bleues au-dessus sont des imprimantes WiFi locales. Assurez-vous que "Éloigné" s'affiche dans le champ Nom de l'hôte de l'écran d'impression sur l'iPhone. Sinon, utilisez le bouton "Choisir" à côté du champ Imprimante pour sélectionner ou ajouter un serveur WePrint. Choisissez un serveur WePrint vert avec "Éloigné" sous le nom.

L'option de configuration la plus simple consiste à choisir "WePrint Cloud" dans l'écran des paramètres WePrint. Vous devez utiliser l'option "WePrint Cloud" car elle est beaucoup plus facile à configurer que les autres options pour les utilisateurs plus avancés. [Plus...](#)

Si vous rencontrez des problèmes, supprimez le compte WePrint Cloud, puis partagez un nouveau compte avec votre iPhone/iPad. Voici plus de détails sur ce processus. [Plus...](#)

## ► Problèmes de configuration de Imprimer à distance

Les imprimantes WePrint avec des lignes bleues au-dessus sont des imprimantes WiFi locales. Assurez-vous que "Éloigné" s'affiche dans le champ Nom de l'hôte de l'écran d'impression sur l'iPhone. Sinon, utilisez le bouton "Choisir" à côté du champ Imprimante pour sélectionner ou ajouter un serveur WePrint. Choisissez un serveur WePrint vert avec "Éloigné" sous le nom.

L'option de configuration la plus simple consiste à choisir "WePrint Cloud" dans l'écran des paramètres WePrint. Si vous rencontrez des problèmes, supprimez le compte WePrint Cloud, puis partagez un nouveau compte avec votre iPhone/iPad. [Plus...](#)

Vous devez utiliser l'option "WePrint Cloud" car elle est beaucoup plus facile à configurer que les autres options répertoriées ci-dessous. [Plus...](#)

1. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de "Imprimer à distance" avec l'option e-mail/WebDav, la première chose à faire est de **créer un nouveau compte de messagerie** uniquement pour "Imprimer à distance".  
[Nouveaux comptes](#)  
Ceci afin d'éviter que d'autres applications ne suppriment les e-mails de ce compte. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas imprimer d'e-mails à partir d'autres comptes de messagerie.

2. Pour ces types de compte, vérifiez les paramètres de sécurité :

AOL :

Vous devez activer "Autoriser les applications qui utilisent une connexion moins sécurisée" dans cette page Web de paramètres <https://login.aol.com/account/sécurité>

Yahoo:

Vous devez utiliser un mot de passe d'application dans cette page Web de paramètres

<https://login.yahoo.com/account/security>. N'utilisez pas le mot de passe de votre compte Yahoo normal.

Gmail:

Vous devez activer l'option "Accès moins sécurisé aux applications" sur cette page Web de paramètres

<https://myaccount.google.com/security>

3. Quittez WePrint. Ouvrez votre boîte de réception dans un navigateur Web et supprimez tous les e-mails de sujet WePrint dans la boîte de réception. Redémarrez WePrint.

Choisissez le type de compte de messagerie. Cliquez sur le bouton "Tester" puis sur le bouton "Enregistrer".

4. Accédez à l'option "Imprimer à distance" dans les paramètres WePrint. Activez "Impression à distance via un serveur de messagerie/WebDAV". Assurez-vous que l'adresse e-mail et le mot de passe sont corrects.
5. Accédez à votre boîte de réception dans un navigateur Web et assurez-vous qu'il y a un nouvel e-mail WePrint. Il doit contenir une seule pièce jointe. Si ce n'est pas le cas, vérifiez vos paramètres dans WePrint.
6. Une fois que cela est configuré, allez sur l'iPhone/iPad et lorsque vous obtenez l'écran d'impression, appuyez sur le bouton "Choisir".
7. Faites glisser vers la gauche toutes les imprimantes WePrint avec "Éloigné" sous le nom et supprimez-les".
8. Appuyez ensuite sur le bouton "Imprimer à distance"
9. Entrez votre nouvelle adresse e-mail et votre nouveau mot de passe, puis appuyez sur "Connecter". Choisissez votre type de compte email/WebDAV dans le menu.
10. Vous devriez maintenant voir votre liste d'imprimantes vertes WePrint dans l'écran de sélection d'imprimante avec "Éloigné" sous le nom.

Il y aura un léger retard pendant que WePrint attend pour vérifier le compte de messagerie. Pour imprimer instantanément, ouvrez l'onglet "Imprimer à distance" dans WePrint et cliquez sur le bouton "Vérifier maintenant".

Ne configurez pas votre compte de messagerie Imprimer à distance dans l'écran des comptes de messagerie de Print. Il n'est utilisé que pour l'impression et ne doit donc être ajouté que dans l'écran "Imprimer à distance".

## ► Alternative à Google Cloud Print. Remplacé par WePrint Imprimer à distance. Erreur GCP 410

Google Cloud Print a été désactivé par Google fin 2020. Les serveurs Google renvoient désormais l'erreur 410. Le remplacement de Google Cloud Printing est la solution WePrint Imprimer à distance. [Afficher](#)

Le service WePrint Imprimer à distance offre beaucoup plus de fonctionnalités que GCP et peut être configuré en moins d'une minute.

WePrint peut vous permettre d'imprimer à distance partout dans le monde via des données mobiles ou WiFi.

<https://mobile.eurosmartz.com/help.html#remotePrint>

## ► Impression de contacts/d'étiquettes d'adresse

Appuyez sur le bouton 3 ligné en haut à gauche de l'écran dans Print pour ouvrir le menu latéral. Puis appuyez sur 'Contacts' pour afficher l'écran des contacts.

Les contacts peuvent être sélectionnés à partir de votre liste de contacts en cochant la case à gauche du nom du contact. Utilisez le bouton ✓ en haut de l'écran pour sélectionner tous les contacts. Une fois vos contacts sélectionnés, appuyez sur le bouton Imprimer.

Vous pouvez afficher les contacts de chacun de vos groupes de groupes de contacts avec le bouton de groupe dans la barre d'outils supérieure.

Après avoir appuyé sur le bouton d'impression, appuyez sur "Options de l'imprimante", puis sur "Mise en page contact" pour choisir une mise en page imprimée différente.

Vous pouvez utiliser le bouton de recherche pour entrer du texte dans le champ de recherche afin de filtrer la liste des contacts que vous voulez voir.

Voir la section sur l'accès aux contacts si vous ne voyez pas vos contacts. [Voir](#)

## ► Impression avec une imprimante DYMO

Vous pouvez imprimer sur votre imprimante DYMO en installant WePrint ([Afficher](#)) sur votre Mac ou PC à partir d'ici <http://esz.us/wp>

WePrint est un serveur de partage d'imprimantes gratuit. L'iPhone/iPad ne propose pas d'option pour se connecter à une imprimante via USB.

Dans l'écran Imprimer du Print, sélectionnez votre WePrint DYMO LabelWriter en appuyant sur le bouton «Choisir» ([Afficher](#)).

Assurez-vous d'avoir sélectionné l'icône verte de l'imprimante WePrint avec le nom de votre imprimante DYMO.

Vous pouvez imprimer des étiquettes d'adresse/d'expédition sur votre imprimante DYMO en appuyant sur "Contacts" dans Print, sélectionnez un ou plusieurs contacts et appuyez sur le bouton Imprimer.

Lorsque vous voyez l'écran d'impression, appuyez sur "Options de l'imprimante" pour ouvrir le "Taille du papier". Appuyez sur le bouton "+" en haut à droite pour ajouter votre propre taille d'étiquette personnalisée.

Vous pouvez également sélectionner l'option d'adresse professionnelle ou personnelle.

Si vous avez le LabelWriter Twin, vous pouvez sélectionner le rouleau droit ou gauche dans le "Bac de l'imprimante" de l'écran "Options de l'imprimante".



## ► Impression de photos/images

Appuyez sur le bouton à 3 lignes en haut de l'écran pour afficher le panneau latéral gauche, puis appuyez sur "Image ". Sélectionnez plusieurs photos en appuyant dessus, puis appuyez sur le bouton "Imprimer" en haut à droite. Appuyez sur "Options de l'imprimante" dans l'écran d'impression pour choisir la taille de l'image et le bac à papier.

Vous pouvez choisir différentes options à l'aide du bouton "Options de l'imprimante" sur l'écran d'impression.

Pour imprimer plusieurs photos par page, appuyez sur "Options de l'imprimante" dans l'écran d'impression. Modifiez le "Pages par feuille - colonnes" et également "Pages par feuille - lignes" pour définir le nombre d'images par page.

Les images peuvent être imprimées en utilisant différentes tailles en utilisant le "Options de l'imprimante".

Vous pouvez choisir le bac à papier si vous imprimez depuis votre iPhone/iPad via WePrint gratuit sur votre Mac ou PC <https://esz.nz/wp>. La sélection du bac à papier dépendra de votre système et de la prise en charge de votre imprimante.

Pour l'impression photo, il est préférable d'utiliser "Remplir la page". Si les photos sont coupées ou si vous voyez des bandes blanches, vous pouvez ajuster les marges de l'image dans les paramètres WePrint - onglet Images ou les options de l'imprimante sur l'écran d'impression de l'iPhone/iPad.

Vous pouvez utiliser des marges négatives dans le "Options de l'imprimante" pour étendre la zone d'impression si nécessaire.

Si les images ne semblent pas avoir la bonne taille, vous pouvez également ajuster le paramètre "Mise à l'échelle de l'image" dans les paramètres WePrint pour ajuster l'échelle de l'image en fonction de votre imprimante. Cela s'appliquera à tous les formats de taille d'image que vous sélectionnez sur l'iPhone, par exemple. 3x5, 4x6, sauf "Remplir la page"

## ► Supprimer WePrint

Vous pouvez installer WePrint sur votre Mac ou PC à partir d'ici <https://esz.nz/wp>. WePrint vous permettra de partager vos fichiers, imprimantes et également d'imprimer à distance en utilisant des données mobiles.

Si vous rencontrez des problèmes, veuillez [nous contacter](#) pour obtenir de l'aide.

Si le programme de désinstallation de votre PC détecte des fichiers utilisateur supplémentaires et ne se termine pas, vous pouvez supprimer WePrint en explorant le lecteur C: \ et en supprimant le dossier "C: \ Program Files \ WePrint" ou en le faisant glisser vers la corbeille.  
supprimez également le dossier "c: \ WePrint" s'il existe

Applications/Serveur WePrint  
et ce dossier:  
~/Documents/EuroSmartz Print

Si l'icône WePrint n'apparaît pas dans la barre de menus d'Apple Finder ou dans votre Dock, accédez à l'icône Apple en haut à gauche de l'écran et forcez la fermeture de l'application WePrint.

Photos:Images

## ► Impression de photos/images

Appuyez sur le bouton à 3 lignes en haut de l'écran pour afficher le panneau latéral gauche, puis appuyez sur "Image". Sélectionnez plusieurs photos en appuyant dessus, puis appuyez sur le bouton "Imprimer" en haut à droite. Appuyez sur "Options de l'imprimante" dans l'écran d'impression pour choisir la taille de l'image et le bac à papier.

Vous pouvez choisir différentes options à l'aide du bouton "Options de l'imprimante" sur l'écran d'impression.

Pour imprimer plusieurs photos par page, appuyez sur "Options de l'imprimante" dans l'écran d'impression. Modifiez le "Pages par feuille - colonnes" et également "Pages par feuille - lignes" pour définir le nombre d'images par page.

Les images peuvent être imprimées en utilisant différentes tailles en utilisant le "Options de l'imprimante".

Vous pouvez choisir le bac à papier si vous imprimez depuis votre iPhone/iPad via WePrint gratuit sur votre Mac ou PC <https://esz.nz/wp>. La sélection du bac à papier dépendra de votre système et de la prise en charge de votre imprimante.

Pour l'impression photo, il est préférable d'utiliser "Remplir la page". Si les photos sont coupées ou si vous voyez des bandes blanches, vous pouvez ajuster les marges de l'image dans les paramètres WePrint - onglet Images ou les options de l'imprimante sur l'écran d'impression de l'iPhone/iPad.

Vous pouvez utiliser des marges négatives dans le "Options de l'imprimante" pour étendre la zone d'impression si nécessaire.

Si les images ne semblent pas avoir la bonne taille, vous pouvez également ajuster le paramètre "Mise à l'échelle de l'image" dans les paramètres WePrint pour ajuster l'échelle de l'image en fonction de votre imprimante. Cela s'appliquera à tous les formats de taille d'image que vous sélectionnez sur l'iPhone, par exemple. 3x5, 4x6, sauf "Remplir la page"

## ► Aucun accès aux photos/Photos ne montre une icône de nuage

Si vous ne voyez aucune photo dans Print ou si vous obtenez un message d'avertissement d'accès, vous devez activer l'accès aux photos.

Ouvrez l'application "Paramètres" de l'appareil et faites défiler vers le bas et appuyez sur l'icône Print près du bas. Appuyez sur "Photos" et activez l'accès.

Si vous voyez une icône de nuage estompée/fanée lorsque vous appuyez sur une photo, la photo est en téléchargement à partir d'iCloud. Certaines images prennent du temps à télécharger. Vérifiez vos paramètres iCloud (en haut) dans l'application Paramètres. Appuyez sur "Photos" dans les paramètres iCloud. Si vous avez sélectionné "Optimiser le stockage iPad/iPhone", il se peut que vos photos ne soient pas stockées sur votre appareil. Ils seront téléchargés en cas de besoin. Activez la fonction «Télécharger et conserver les originaux» si vous disposez de suffisamment d'espace pour que les photos soient toujours disponibles.

## Calendrier

### ► Accès au calendrier

Si vous recevez un message dans Print sur l'accès au calendrier ou si vous ne voyez aucun événement, vous devez vérifier les paramètres d'accès de votre appareil.

Si votre calendrier ne s'affiche pas dans Print, appuyez sur le bouton cog des paramètres de l'application dans Print. Ouvrez la section Calendrier - Calendriers. Assurez-vous que vos calendriers sont sélectionnés.

Ouvrez également l'application "Paramètres" Apple iPad/iPhone> Confidentialité> Calendriers> Print. Vérifiez que Print est réglé sur "on".

Tapez aussi dans l'application Paramètres> Faites défiler vers le bas et cliquez sur notre Print. Activer "Calendriers".

## Rappels

## ► Accès à la liste de rappel

Si vous recevez un message dans Print sur l'accès aux rappels ou si vous ne voyez aucune liste de rappels, vous devez vérifier les paramètres d'accès de votre appareil.

Ouvrez l'application "Paramètres" Apple iPad/iPhone > Confidentialité > Rappels > Print. Vérifiez que Print est réglé sur "on".

Ouvrez également l'application Paramètres -> Général -> Restrictions -> Rappels (en bas). Vérifiez que Print est réglé sur "on".

Tapez aussi dans l'application Paramètres > Faites défiler vers le bas et cliquez sur notre Print. Activez "Rappels".

## Web pages

### ► Impression de pages Web

Print a deux façons d'imprimer des pages Web.

#### Méthode 1 - Utiliser la section Pages Web (la plus rapide et la plus facile)

1. Appuyez sur le bouton "Pages Web" dans le panneau de gauche de Print
2. Tapez une adresse, sélectionnez un signet, utilisez le champ de recherche sur la droite ou collez une adresse copiée à partir de Safari (par exemple eurosmartz.com)
3. Une fois la page chargée, appuyez sur le bouton "Imprimer" en haut à droite de l'écran

#### Méthode 2 - Utilisation de Safari

1. Accédez à la page dont vous avez besoin dans Safari
2. Une fois la page entièrement chargée, vous avez deux choix.
  - Vous pouvez soit ajouter un "z" après le "p" dans "http://" par exemple `http z://www.eurosmartz.com`
  - Vous pouvez également ajouter un "z" au début de la partie "http://" de l'adresse Web, par exemple `z http://www.eurosmartz.com`
3. Print s'ouvrira et la boîte de dialogue d'impression s'affichera

#### Méthode 3 - Multitâche sur les iPads pris en charge avec iOS 11

1. Accédez à la page dont vous avez besoin dans Safari
2. Faites glisser vers le haut depuis le bas de l'écran de l'iPad pour afficher la barre d'application. Tapez et faites glisser sur Print vers la gauche (ou la droite) de l'écran pour créer un écran divisé.
3. Tapez et maintenez sur un lien ou sur la barre d'adresse supérieure pour faire glisser une adresse Web vers Print pour l'afficher dans le navigateur Web ou l'imprimer.

Vous pouvez également copier l'adresse à partir de la barre d'adresse Safari et la coller dans la barre d'adresse Web à l'intérieur de Print.

## Dépannage

### ► Mon imprimante est introuvable ou ne s'imprime pas correctement

Essayez de redémarrer votre routeur WiFi pour voir si cela résout un problème de connexion.

Pour effectuer un test de diagnostic rapide de votre imprimante pour ce type d'impression, allez-y et installez le logiciel de partage d'imprimante WePrint sur votre Mac ou PC.

Vous pouvez télécharger WePrint [ici https://esz.nz/wp](https://esz.nz/wp).

Assurez-vous de disposer de WePrint: dans le champ Serveur de l'écran Imprimer pour ce test ou appuyez sur le bouton Choisir pour le sélectionner. WePrint vous permettra également d'imprimer sur 3G/4G.

► **Mon appareil dit "Erreur de connexion au serveur". Il ne peut pas trouver le serveur WePrint.**

Si vous avez des problèmes pour vous connecter à votre imprimante ou si l'impression est floue ou trop claire, essayez les options suivantes.

Essayez de redémarrer votre routeur réseau.

Ouvrez Print, appuyez sur le bouton Imprimer, puis appuyez sur "Choisir" dans l'écran d'impression. Appuyez sur "AirPrint" dans l'écran de sélection de l'imprimante pour voir si votre imprimante est détectée.

Sinon, notre logiciel gratuit WePrint pour Mac/PC peut vous aider à identifier les problèmes de qualité d'impression et de connexion réseau.

WePrint est installé sur votre Mac ou PC et partage vos imprimantes afin que vous puissiez imprimer à partir de votre iPad/iPhone.

Installez WePrint sur votre Mac ou votre PC à partir d'ici: <https://esz.nz/wp>

Assurez-vous que WePrint sur votre Mac/PC et aussi sur l'iPhone/iPad sont sur le même réseau

Avez-vous "WePrint" affiché dans le champ "Serveur" de l'écran "Imprimer" dans Print?

Appuyez sur «Choisir» dans l'écran «Imprimer»> «Choisir les imprimantes»> appuyez sur pour sélectionner l'icône verte «WePrint» avec le nom de votre imprimante et «Disponible» sous.

En de rares occasions, des problèmes de connexion surviennent et sont généralement causés par votre pare-feu. Consultez la page d'aide [Windows](#) pour vous assurer que votre le pare-feu ne bloque pas les connexions. Essayez de désactiver temporairement votre pare-feu pour le tester.

Dans l'écran d'impression de l'application, appuyez sur le bouton "Choisir". Dans l'écran suivant, tapez sur "+" et s'il ne le trouve pas automatiquement, entrez les détails du serveur WePrint.

Essayez également de modifier le numéro de port WePrint dans l'onglet Paramètres WePrint - Avancé. Définissez le numéro de port personnalisé sur 8081 ou 8082, etc. Assurez-vous également de modifier le port de votre appareil si vous le faites.

Vérifiez que votre appareil est connecté à votre routeur Wi-Fi avec un mot de passe s'il en a besoin. Certains routeurs permettent un accès invité sans mot de passe, mais cela bloque l'accès entre les périphériques du même réseau.

Si votre routeur dispose d'un mot de passe, saisissez-le dans les paramètres de votre iPhone/iPad.

Certains routeurs ont une fonctionnalité dans les écrans d'administration du routeur appelée "Isolation AP". Cela bloquera l'accès entre les appareils. Vérifiez que "Isolation AP"/"Isolation client sans fil" est désactivé.

Si, après avoir essayé toutes ces étapes, vous êtes simplement bloqué sans raison, ou si vous souhaitez imprimer via 3G/4G, vous pouvez utiliser l'option Imprimer via données mobiles ([Afficher](#)).

► **Mon travail d'impression apparaît dans WePrint mais ne va pas plus loin, ou il y a une erreur d'imprimante sur mon Mac/PC**

Votre imprimante ne prend peut-être pas en charge l'impression d'arrière-plan standard sans boîte de dialogue d'impression. Allez dans Paramètres WePrint -> onglet Avancé et essayez d'activer le "Mode d'impression de compatibilité"

## ► Amélioration de la qualité d'impression avec WePrint

Si les documents imprimés ne s'impriment pas avec la même qualité que votre ordinateur, vous pouvez modifier les paramètres WePrint pour améliorer la qualité d'impression.

WePrint partagera vos imprimantes afin que votre iPhone ou iPad puisse imprimer. Vous devez d'abord installer WePrint sur votre Mac ou PC à partir d'ici:

<https://esz.nz/wp>

**Détails de l'installation**

L'utilisation de WePrint suffit généralement pour imprimer avec la meilleure qualité.

Si vous trouvez que vous avez besoin d'une qualité encore meilleure pour certains types de documents, vous pouvez suivre ces étapes:

- 1) Cliquez sur le bouton "Paramètres" dans la fenêtre WePrint de votre ordinateur.
- 2) Cliquez sur l'onglet «Applications» pour afficher les paramètres des applications externes.
- 3) Entrez le type de document du document que vous imprimez dans le champ "Type de fichier" et ajoutez-le. par exemple. entrez "pdf", ou pour un document Word, entrez "doc" ou "docx" dans le champ Type de fichier.
- 4) Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres
- 5) Sur l'iPhone ou l'iPad, appuyez sur le bouton Imprimante, puis sur le bouton Choisir sur l'écran d'impression, et sélectionnez à nouveau l'ordinateur WePrint. Ceci est important pour actualiser les paramètres.
- 6) Vous pouvez maintenant imprimer et il utilisera l'application par défaut de l'ordinateur pour imprimer le type de document, par exemple. WePrint ouvrira Word pour imprimer les fichiers .doc.